# 24V ZBC300-2D24D ZBC300-1D24D



 $\frac{ZBC}{\textcircled{1}} \ \frac{300}{\textcircled{2}} \ - \frac{2}{\textcircled{3}} \ \frac{D}{\textcircled{4}} \ \frac{24}{\textcircled{5}} \ \frac{D}{\textcircled{6}}$ 

- ①电池充电电源系列代号;
- ②输出最大功率;
- ③输入电压代号, 1 为 110V, 2 为 220V;
- ④输出路数, S单路, D双路, T三路, Q四路;
- ⑤输出电压标称值;
- ⑥功能系列代号。

### 一、性能特点

本电源为充电式模块电源,该电源具有体积小,转换效率高,性能稳定,原副边隔离,隔离强度高的优点;本产品采用金属外壳模块化封装,防尘防潮、抗干扰能力强;输入、输出端为接线端子形式便于连接;本产品电网适应能力强,分 110V 和 220V 标称输入,可在较宽输入电压范围内工作;本产品具有输出短路、过热、过压等保护功能。另外,本产品具有充电功能,可对外接的 48V 电池充电,在交流断电时电池可不间断的对负载供电,具有防止电池过放电的保护功能;具有电源的状态显示;具有电池活化功能,手动或通过外部信号自动对电池进行活化维护。本电源适用于电力配网自动化系统,电力智能箱变,环网柜以及其他行业需要不间断直流供电,要求较高的场合。

### 二、技术指标

技 术 参 数	测 试 条 件	最小	典型	最大	単位
	ZBC300-2D24D	165	220	265	Vac
输入参数	ZBC300-1D24D	85	110	135	Vac
	输入频率	40	50	60	Hz
输出电压 Vo	Vi=165∼265Vac, Io=0∼4A	21.0	26. 0	27. 5	V
<b>松山市</b> 法工。	Vi=165~265Vac, 不含充电电流	0	4. 0	5. 0	A
输出电流 Io	Vi=165~265Vac,冲击电流≤30S	0	10.0	12.0	A
纹波噪声	DC $\sim$ 20MHz, Vi=165 $\sim$ 265Vac			200	mVp-p
电压调整率	Vi=165∼265Vac, Io=4A			0.5	%
负载调整率	Vi=220Vac, Io=0∼4A			1.0	%
效率	Vi=220Vac, Io=4A	84	87		%
电池浮充电压	Vi=165∼265Vac, Io=2A, IB=0.05A	26. 0	四档可调	27. 5	V
电池充电电流	Vi=165~265Vac, Io=2A	0.75	四档可调	3. 0	A
充电电流精度	Vi=165~265Vac, Io=2A		3	5	%
电池输出电流	Vi 断电或电源保护	0	20	30	A
电池放电关断点	Io=2A	20. 5	21. 0	21.5	V
电池放电关断延时	Io=2A	1.0	2.0	4.0	S
电池活化完成点	Vi=165~265Vac, Io=2A	22. 0	22. 5	23. 0	V
电池欠压告警点	Io=2A	22. 0	22. 5	23. 0	V
电池放电回路内阻			0. 1		Ω
逐校研生控制时间	遥控活化启动、退出		0.5	1.0	S
遥控触点接触时间	遥控电池退出	3. 0	4.0	5. 0	S
电源过热保护	电源内部温度	100	105	110	$^{\circ}$ C
输出过压保护	关断输出	29	30	32	V
输出短路保护	关断电源输出,自动重启动				
山)后於 ) 伊 拉	220V 标称输入,欠压时关断输出	150	155	165	Vac
电源输入保护	110V 标称输入,欠压时关断输出	70	75	80	Vac

#### ZBC 系列电池充电模块 ZEROACME 300W 500V 兆欧表 绝缘电阻 $M\Omega$ 介质强度 漏电流 5mA, 1Min 无击穿及闪络 2000 2500 3000 Vac DL/T721-2000 标准 IIIIV 级 电磁兼容 超过55℃时应降载至30%使用 工作温度 -4055 70 °C 储存温度 -55105 °C 相对湿度 $40\pm2$ °C 0 90 % 大气压力 110 KPa 85 室温条件下 平均无故障时间 100000 h 重量 0.9 1.0 1.2 Kg

#### 三、内部原理




图 1 电源内部原理图




图 2 电源内部隔离图

# 四、面板说明




图 3 电源面板说明

1、充电及工作指示灯 2、电池放电指示灯 3、电池活化指示灯 4、电池欠压指示灯 5、电源过压或过热指示灯 6、充电电流及浮充电压调节拨码开关 7、手动活化启动按键 8、手动活化退出按键 9、手动电池投入按键 10、手动电池退出按键 11、接线端子 12、安装螺孔

## 五、接线说明

# 5. 1 端子定义

端子号	端子名称	定 义	
1	ACL	交流输入L相	
2	FG	保护接地	
3	ACN	交流输入N相	
4	NC	无电气连接	
5	VC	告警输入正	
6	POK	输入失电告警输出	
7	НОК	电池活化状态输出	
8	VL	电池欠压告警输出	
9	VH	电源故障告警输出	
10	HK	遥控活化启动	
11	HG	遥控活化退出	

端子号	端子名称	定 义
12	BG	遥控电池退出
13	RL	活化放电负载正
14	VG	遥控公共接点
15	Vo-	负载输出负
16	Vo-	负载输出负
17	V <sub>O</sub> +	负载输出正
18	Vo+	负载输出正
19	B+	电池接入正
20	В+	电池接入正
21	В-	电池接入负
22	В-	电池接入负

# 5. 2 接线示意图




图 4 接线示意图

接线说明: K1 K2 K3 为用户 CPU 等控制的继电器触点(也可是光耦, VG 为负,但光耦不应有漏电流),R 为电池活化放电电阻,负载为用户正常负载,电池为 24V 电池组。接线端子容量 300V/15A。

#### 六、使用说明

6.1 电源状态指示

充电,绿色,电池充电指示,电池充电时亮,电池放电或电池活化时熄灭;

放电,红色,电池放电指示,电池放电时或电池活化时亮,电池充电及电池放电结束时熄灭。

活化, 黄色, 电池活化时亮, 否则熄灭;

欠压,红色,电池或电源输出欠压时亮,否则熄灭;

过热/过压,红色,电源过热或输出过压时长亮或闪亮,否则熄灭。

6.2 按键功能及使用

活化 0N, 轻触式按键, 电池活化手动启动;

活化 0FF, 轻触式按键, 电池活化手动退出;

电池 ON, 轻触式按键, 电池手动投入;

电池 OFF, 轻触式按键, 电池手动退出;

活化按键,按一下活化 ON 键则电源进入电池活化状态,此时电池放电、活化指示灯亮,电池对负载及放电电阻放电,可手动按一下活化 OFF 键或用遥控端退出电池活化,否则电源自动完成电池活化。

电池按键,在工程调试或初次接入电池还没有交流输入时,按一下电池 ON 键,则电池投入为负载供电,此时放电指示灯亮,可手动按住电池 OFF 键 5 秒切断电池,或电池放电到欠压关断点后自动切断电池;按住电池 ON 键可以在电池电压低于欠压关断点时,应急强制电池对负载输出。

注意: 在交流有电时电池按键功能不起作用,强制输出时间不宜过长,以免损坏电池。

6.3 电源的使用

- 6.3.1 本电源在输入交流电后即可工作,电源本身对负载输出电流,同时为电池进行恒流恒压充电,当电池充电完成后,电源自动转为浮充电状态,此时电源提供浮充电压及电流补充电池的正常自放电;
- 6.3.2 交流断电时,电池不间断为负载供电,0 切换时间,当电池放电至欠压告警点时,输出电池欠压告警信号,同时欠压指示灯亮,当电池放电低于欠压保护点时,电源自动关闭负载输出;如果需要提前关断电池输出,可手动按电池 0FF 键 5 秒或遥控由 CPU 控制的继电器把电源的电池遥控退出端子 BG 与 VG 短接一次(不小于 5 秒)则电池提前关断。
- **注意:** 电池提前退出功能在电池活化时禁止使用,否则将使负载短时断电。电池提前退出后负载断电,此时只能手动恢复供电或交流恢复时重新供电。
- 6.3.3 当负载需要较大冲击电流,超出电源提供的最大电流时,电源自身保护关断,负载电流完全由电池提供,当负载电流小 于电源提供的最大电流时,电源自动启动工作。
- 6.4 电池的活化,当电池长时间处于浮充电状态,应对电池进行活化以免电池极板钝化,活化可以由用户 CPU 控制的继电器或光耦(光耦原边电流应不小于 1mA),把电源的活化端子 HK 与 VG 短接一次(不小于 0.5 秒,但端子不应长时间短接,否则电源将失去自动功能)电源进入活化状态,电源关闭输出,电池放电,当电池放电至活化完成点时,电源自动启动工作向负载供电并为电池充电;当中途需要提前退出活化时,可手动按电源面板上的活化 0FF 键退出活化,或由用户 CPU 控制的继电器触点把电源的 HG 与 VG 端子短接一次(不小于 0.5 秒)则可提前退出活化。

注意: 活化功能在电源没有接电池或电池电压低于活化完成点时不起作用。

6.5 活化放电端子 RL 的使用,接线见图 4 接线图,此端子为电池活化时加速电池放电所设,根据不同的电池容量选择放电电阻, 当电源正常工作时,此电阻不工作,当电源进入活化状态时电阻接通对电池放电,放电电流的选择(推荐):

放电电流(A)=0.1×电池容量(AH)-经常性负载电流(A),

如计算放电电流值为负,则可不加放电电阻,放电电阻较热应妥善散热并远离电源模块。

6.6 告警端子的使用

告警输出端子为电子结点(见内部原理图),需在 VC 端输入+5V~+24V 直流电压,在告警时告警结点导通或截止,告警结点带载能力为 0~15mA,告警结点压降为 0.1~3V。此告警结点不适宜直接带功率较大的负载,如有需要可驱动外部功率三极管等带载,告警结点与电源输入、输出、机壳、保护地等隔离(见图 2 隔离图),绝缘强度为≥2000Vac 电压,绝缘电阻≥100 MΩ。

告警状态如下表:

告警端子	告警名称	正常(或非活化)状态	告警(或活化)状态
VC	告警输入正端		-1
POK	输入失电告警	通	断
НОК	活化状态	断	通
VL	电池欠压告警	断	通
VH	过压或过热告警	断	通


#### 6.7 电池的使用

本电源可配用 6~40AH 铅酸电池或胶体免维护电池,电池接在电源的电池端子(B+、B-)上,**负荷电流小于 25A 时,**负载接在电源输出端子上**,非经常性负荷最大电流超过 25A 时**,可直接接在电池上,此时电源的电池放电保护功能失效。

本电源可对不同的电池调节电源的充电电流及浮充电电压,调节由电源面板的拨码开关完成,调节范围及方法见下图,由下至上分别为: 1、2 为电流调节,3、4 为电压调节。

电流调节分为: 0.75A, 1.5A, 2.25A, 3.0A 四档:

电压调节分为: 26V, 26.5V, 27V, 27.5V 四挡, 可根据需要分别调节;



电池的充电电流选择:一般按电池容量的 10%选择电池的充电电流,或遵循电池厂家提供的参数选择,充电电流不能完全对应时按向下接近的选择。下表仅供参考:

电池容量(AH)	6~14	15~20	21~29	30~40
充电电流(A)	0.75	1.5	2. 25	3. 0

# 七、使用注意事项

- 1、输出请选用截面积大于 2.5mm² 的导线, 输入端应加装 10A/250Vac 保险 (110V 输入加 20A 保险)。
- 2、安装方式以标识正对、端子向下竖直方向安装,保证散热片垂直于地面,安装时应让电源与机箱紧密接触,则机箱可协助电源散热。
- 3、接线端子容量为15A,输出及电池端子应用两个端子接线,否则容易烧毁接线端子。
- 4、告警端子禁止过载及短路,否则将烧毁电子告警接点。
- 5、为进一步降低输出纹波噪声,用户可在输出端并联 470~1000μF/35V 电解电容和 1μF 独石电容。
- 6、本产品输出不允许并联工作。
- 7、本机的 FG 端应可靠接入大地,以增加抗干扰能力。
- 8、本电源工作时外壳较热,最大可达 100℃,请在电源周围保留一定的缝隙保持空气流动利于散热,对温度敏感的装置或发热元件尽量远离电源。
- 9、本电源在带电池时,负载端禁止短路,即使很短的时间也会损坏电源模块,建议在电池与电源间加装 **10A** 空气开关(**不可选过大或过小的,用户使用 30A 的冲击负荷,开关不会动作**),则可极大保护短路造成的电源损坏。
- 10、长期存放时应把电源与电池断开,以免损坏电池。

# 八、外形及安装尺寸

单位: mm 公差均按 GB/T 1804-92m 级




图 5 外型及安装尺寸图